



***PENSE NO FUTURO,
CONSTRUA DE FORMA
MAIS INTELIGENTE***

Lista de verificação pré-construção para proteção das águas pluviais

O planejamento pré-construção ajuda a identificar riscos, lidar com os requisitos de licenciamento e garantir a conformidade do local da sua obra desde o início. Ignorar essa etapa pode resultar em erosão, poluição, atrasos dispendiosos e multas por descumprimento.

Use esta lista de verificação para agir de maneira proativa e proteger seu projeto e seus cursos d'água.



Coordene com as autoridades responsáveis pelo licenciamento. Verifique se o terreno da sua obra precisa de licenças locais, estaduais ou federais para as águas pluviais (por exemplo, SWPPP, NPDES).



Mapeie as áreas sensíveis. Identifique antecipadamente as áreas úmidas, áreas de transição, bueiros e outros elementos regulamentados.



Planeje a construção em fases. Limite e contenha o solo exposto e reduza o risco de escoamento, organizando o trabalho em etapas.



Faça um orçamento para o controle de erosão e sedimentos. Inclua tempo, materiais e pessoal para as BMPs no cronograma do projeto.



Designe uma pessoa de referência capacitada. Tenha alguém responsável pela supervisão da implementação e inspeções das BMPs.



Documente tudo. Mantenha registros das inspeções, ações corretivas e taxas de aplicação (para itens como estabilização).



Prepare-se para as condições climáticas. Planeje-se para as tempestades sazonais, condições de umidade e atrasos relacionados ao clima.



**THINK BLUE
MASSACHUSETTS**

**Planeje o gerenciamento
das águas pluviais antes
de iniciar a obra**

Saiba mais no site:
ThinkBlueMA.org



Boas Práticas de Gestão (MPG) para o Planejamento Pré-Construção

A maioria das Boas Práticas de Gestão (BMPs) identificadas abaixo não é estrutural e custa pouco ou nada para ser implementada. Esta lista não é exaustiva e outras BMPs não estruturais e estruturais podem ser adotadas para reduzir ainda mais o potencial de contribuição para a poluição das águas pluviais.

O QUE FAZER

- Identifique a localização dos bueiros e os elementos ambientais sensíveis.
- Planeje seu terreno para minimizar o nivelamento e a perturbação do solo.
- Preveja tempo e recursos para o controle de erosão e sedimentos.
- Designe alguém da equipe que seja capacitado para supervisionar a implementação das BMPs.
- Coordene com as autoridades locais responsáveis pelo licenciamento logo no início do processo.
- Esteja preparado para os atrasos causados pelo clima e os riscos da estação chuvosa.

O QUE NÃO FAZER

- Iniciar a construção sem um plano de controle de erosão específico para o local.
- Ignorar inclinações, drenagem ou caminhos de escoamento durante o traçado.
- Presumir que os empreiteiros ou subcontratados conhecem os requisitos relativos às águas pluviais.
- Adiar inspeções ou visitas ao local até que surjam problemas.
- Empilhar materiais perto de bueiros ou áreas desprotegidas.
- Tratar a fase pré-construção como algo secundário — incorpore as Boas Práticas de Gestão (MPG) ao seu plano desde o início.

**Think Blue significa
água limpa para você!**

Saiba mais no site:
ThinkBlueMA.org

